

3 CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER COM BATERIAS TRACIONARIAS



“As baterias tracionarias devem receber atenção especial, tanto na sua utilização, na recarga, quanto na manutenção.”

CUIDADOS DIÁRIOS:

- Após o expediente de trabalho, desconecte a bateria da empilhadeira e espere 1 hora, somente então conecte-a ao carregador;
- Ligue o carregador;
- Quando o indicador do carregador mostrar que a carga está concluída, desligue o carregador;
- Desconecte a bateria do carregador, espere 1 hora e re-conecte-a à empilhadeira;
- Verifique os níveis da água. Se não conseguir visualizar líquido, adicione água destilada de ionizada até conseguir visualizar: este processo tem que ser executado sempre em final de carga com o carregador ligado;
- Mantenha a bateria limpa, seca e sem oxidação.



“As baterias tracionárias devem receber atenção especial, tanto na sua utilização, na recarga, quanto na manutenção.”

CUIDADOS SEMANAIS:

- Não coloque água em excesso;
- Não adicione ácido;
- Ao completar, remova os respingos.

CUIDADOS TRIMESTRAIS:

Importante realizar manutenção preventiva em média a cada 3 meses para maior durabilidade da bateria.



FOLDER INSTITUCIONAL

Confira nosso folder digital, baixe ou veja pelo seu navegador, toda a nossa equipe esta pronta para tirar dúvidas e realizar qualquer tipo de ação.



DOWNLOAD PDF
CLIQUE AQUI



FRAGMENTUM®
BATERIAS TRACIONARIAS



CONTATO

Rua Guido Segalho, 548 – Jardim São Judas Tadeu | 13180-510 – Sumaré – SP

contato@fragmentum.srv.br | (19) 3832-1085 | (19) 9.8405-0408

Seg à Sex 08:00 às 17:00